**FD III-BRACKET-PGG**
**система крепления с питанием GPS/Глонасс**

**Назначение:**
FD III-BRACKET-PGG система крепления с питанием GPS/Глонасс, предназначена для дооснащения функцией GPS и ГЛОНАСС автомобильного видеорегистратора AdvoCAM-FD Black III.

**Подготовка к работе:**
Замените кронштейн FD III-BRACKET-P (без GPS и ГЛОНАСС) на кронштейн FD III-BRACKET-PGG система крепления с питанием GPS/Глонасс.
Дооснащаемый регистратор AdvoCAM-FD Black III необходимо перепрошить прошивкой для AdvoCAM-FD Black III GPS/GLONASS и загрузить файл базы полицейских радаров и камер. Актуальные версии файлов расположены на сайте advocam.ru на странице описания модели AdvoCAM-FD Black III GPS/GLONASS.

**Порядок прошивки:**
1) Разархивируйте файл FW96672A.bin
2) Скопируйте его на чистую карту памяти microSD
3) Вставьте карту памяти в регистратор, подайте внешнее питание и включите его
4) Процесс обновления происходит при выключенном дисплее, процесс обновления можно контролировать по мигающему светодиоду
5) После завершения процесса (~40сек) регистратор включится как обычно.
6) После окончания обновления выполните пункты меню «Форматировать» и «Сброс настроек»

После обновления в регистраторе доступен функционал GPS и ГЛОНАСС – фиксация координат и скорости передвижения автомобиля, а также программный радар-детектор.

Для работы программного радар-детектора необходимо, чтобы в памяти регистратора находился файл базы GPS/ГЛОНАСС-координат. Актуальную базу GPS/ГЛОНАСС-координат смотрите на сайте www.advocam.ru на странице описания модели AdvoCAM-FD Black III GPS/GLONASS

**Полезные ссылки:**
Прошивка AdvoCAM-FD Black III GPS/GLONASS
https://advocam.ru/assets/templates/files/firmware/black_iii_gg/FDB3GG.20211122.V1.zip

Руководство пользователя AdvoCAM-FD Black III GPS/GLONASS
https://advocam.ru/assets/templates/files/Black-III/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20AdvoCam-FD%20Black%20III%20GG.pdf